

Installation von Lüftungskanälen aus PVC

Verlegeanleitung für PVC- Steckmuffenrohre

1. Dichtung prüfen, wenn nötig entfernen, Sicke reinigen und wieder einsetzen.



2. Die Einstecktiefe der Steckmuffe auf dem Rohr anzeichnen.



3. Das angeschrägte Spitzende und Bereich der Stecktiefe mit einem Gleitmittel bestreichen. (Nie Fett verwenden, da dies die Dichtung angreift)



4. Vor dem Einschleiben des Rohres müssen die Rohrleitungsteile in einer Linie liegen.



5. Das Rohr 2-3cm einschieben bis an die Dichtung.



6. Ein SpanSet um die Muffe und ein zweites um das Rohr legen ohne festzuziehen.



7. Ein drittes und viertes SpanSet auf beiden Seiten des Rohres in das erste und zweite einlegen.



8. Die beiden ersten SpanSet festziehen um das dritte und vierte an das Rohr zu spannen.



9. Das dritte und vierte SpanSet nun gleichmässig anziehen um das Rohr einzuschieben bis zur Markierung.



10. Mittels einer Taschenlampe überprüfen ob die Dichtung nicht aus der Sicke gerutscht ist.

Bei grösseren Durchmessern kann man auch im Rohr diese Kontrolle durchführen.

